

一、基本步骤

- 1.3315 参数设定需要用到几个 USR 按键
- 2.9080 与 9081 参数确定调用程序个数和调用程序名开头
- 3.编制调用程序
- 4.重启

二、详细

系统参数			
序号	内容	序号	
	0 0 0 0 0 0 0 0		
	0 0 0 0 0 0 0 0	3332	启动
3312	内置PLC上电初始化相关设置		
	0 0 0 0 0 0 0 0	3333	启动
3313	内置PLC输出设置		
	0 0 0 0 0 0 0 0	3334	三位
3315	User键相关设置		
	1 1 1 1 0 0 0 0	3335	三位
3320	工作灯键复用相关设置		
	0 0 0 0 0 0 0 0	3340	M08
3330	外接启动输入口		
	7	3341	M08
3331	外接保持输入口		
MCUK1 0/1:USER1不/执行快捷宏指令调用(+0)			
系统参数 螺距补偿			

1. 3315 参数设定 USER 键调用子程序，用来进行定义快捷功能，如气缸动作。

面板总共 USER1--USER5，最多指定 5 个调用。

