



达风IO驱动抱闸线连接示意图

注：抱闸A为A通道的抱闸输出，若驱动为双驱或三驱，注意抱闸轴在哪个通道，再进行抱闸线连接。